

| Hoito-ohjeita |  
Tiskialtaat ja pesualtaat



Tapwell



# | Hoito-ohjeita |

## Tiskialtaat ja pesualtaat

### **Puhdistus**

Pidä hyvää huolta tiski- ja / tai pesualtaastasi. Puhdista aina käytön jälkeen, tällä tavalla pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää altaasi käyttöikä.

Puhdista pesuaineella ja vedellä. Muista kuivapyyhkiä käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaan pintaan. Vältä vahvoja mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota altaan pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeakiillotusaineita. Hankaavat puhdistusaineet vaurioittavat PVD-pinnoitetta. Muista myös huuhdella pois happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut, etikka, sinappi, suola jne.).

### **Naarmut**

Altaasi naarmuuntuu jossain vaiheessa, se on väistämätöntä.

Naarmuutumisen rajoittamiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaasi pintaa vasten. Vältä myös kuumien pannujen ja kattiloiden asettamista pesualtaaseen. Hankaava jauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa vahinkoja pinnoitteelle. Naarmut tasaantuvat ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää allastasi. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

### **Fysikaalinen höyrypinnoitus (PVD)**

Värilliset pesualtaamme/pesualtaamme ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotka päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrypinnoitukseksi (PVD), ja sillä tarjoaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

### **Tahrojen poisto**

*Pinttynyt lika, kahvin tai teen värimuutokset, suolakertymät ja kalkki- ja muut pinttyneet tahrat, jotka tarttuvat pintaan:*

*Jos tahroja esiintyy, käytä ensisijaisesti astianpesuainetta, saippuaa tai muuta mietoa pesuainetta, joka ei sisällä hankausaineita. Pinttyneempiin tahroihin, sivele pehmeällä liinalla hammastahnaa tahrakohtaan ja hiero ne varovasti pois. Huuhtelee runsaalla lämpimällä vedellä.*

### **Tärkeää**

- Älä koskaan jätä ruostuvasta materiaalista valmistettuja valurautakattiloita tai paistinpannuja pesualtaaseen pitkäksi aikaa, koska ne voivat jättää ruostetahroja, jotka ovat hankala päästä eroon.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä happoja ja kemikaaleja sisältäviä pesuaineita, kuten esimerkiksi uuninpuhdistusaineet ja tiskitabletit.
- Älä koskaan käytä teräsvillaa tai muita hankaavia materiaaleja.

| Hoito-ohjeita |  
Tiskialtaat ja pesualtaat

Tapwell Oy  
Mestarintie 9  
01730 Vantaa  
+358 9 4241 5900  
info@tapwell.fi  
www.tapwell.fi

Tapwell